

Rollomat

Mozgólépcsők és mozgójárdák tisztítószer

Tulajdonságok

A Rollomat egy speciális gépi tisztítószer, amelyet kimondottan a mozgólépcsők és a mozgójárdák tisztítására fejlesztettek ki. Miután az oldat optimálisan teríthető és könnyen tömöríthető, a felületről nem folyik illetve nem csöpög le. Oldja az olajos, zsíros szennyeződések. A termékben található tenzidek 90%-a biológiailag lebomló.

Összetevők

Anionos és nem ionos tenzidek, foszfátok, vízbázisú oldószerek.

pH érték koncentrátumban = kb. 10

pH érték 2%-os oldatban = kb. 9,5

Felhasználási terület

Könnyű fémből készült mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztításához, súroló-szívó eljárásban.

Felhasználás

Adjuk a felhasználásra kész oldatot a gép tartályába és súroló-szívó eljárásban tisztítsuk meg a mozgólépcsőt illetve a mozgójárdát.

A lépcsőfokok bordáiban lévő makacs szennyeződések először szárazon, kefével távolítsuk el. A maradék szennyeződést magasnyomású mosóval oldjuk. Ügyeljünk arra, hogy az oldat ne csöpögjön a lépcsők aknájába. Végül súroló-szívó eljárásban dolgozzuk át a felületet.

Súroló-szívó eljárás: 1 litert 10 liter **hideg** vízhez.

Magasnyomású mosó: hígítás nélkül 1 litert 5 liter **hideg** vízhez (előkezeléshez).

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Anyagszükséglet/ m²

Súroló-szívó eljárás: az éppen használt géptől függ.

Magasnyomású mosó: 20 ml

Kiszerezés

10 literes kanna

200 literes hordó

Cikkszám: j 10 05 10

Cikkszám: j 10 05 72

21.07.2004 /